

## Monteringsanvisning

### Sprötsamlare

Placera sprötsamlaren på trampbommen och kolla vilka hål som passar bäst. Fäst resårsnodden i ett av hålen.

Bild 1



Sträck resårsnodden under trampbommen och fäst den i det andra hålet

Bild 2

